#### SkiJo Software Ing. Skokan Petr

http://www.skijo.eu http://www.skijo.cz info@skijo.cz

verze 11.0

# Nadstavba CAD SkiJo **GEOdeti** -9352 ₩ 1088550 +Č.BDDU Ζ V 20112001 498925,000 0,000 20112002 20112003 498961,400 0,000 498959,470 1088560,060 0,000 213.689 213.995 214.060 212.973 <u>212.802</u> 211.296 210.550

# SkiJo podpora pro vytyčování, řez terénem a kreslení situací verze 11.0

#### Koncepce:

Pro podporu vytyčování, řezu terénem a kreslení situací byla vytvořena samostatná aplikace **SkiJo GEOdeti**.

Obsahuje funkce pro odečítání a zápis souřadnic - bodů, lomů křivek případně linií komunikací, bloků, textů. Dále je k dispozici funkce pro řez terénem a pomocné funkce kreslení a popisování.

Délkovou jednotkou aplikace je [m] - na rozdíl od aplikace SkiJo, kde je jednotkou [mm].

Pro ovládání funkcí slouží následující nástrojová lišta:



#### Popis jednotlivých tlačítek - funkcí:



#### - Definice

Funkce provede nastavení měřítka výkresu a vytvoří hladiny pro kreslení. Měřítko je uloženo do proměnné "USERR3" a "DIMSCALE".



#### - Vytyčování

Funkce provede odečtení a zápis souřadnic - bodů, lomů křivek případně linií komunikací, bloků, textů. Body ve výkrese jsou označeny odkazem a odečtené souřadnice je možno zapsat do tabulky na výkrese nebo do textového souboru.

#### Ovládání je pomocí následujícího dialogu:

Parametry vytyčování Zdroj vytyčování O Body O Kňvka O Linie	Souřadnice CAD Globální SS Uživatelský SS	5 Souřadnice TABL	X ILKA
Označení bodu Předčíslí (linie) - počáteční čís Číslo objektu 201 Linie 12 Start	slo-přírůstek	Parametry linie Kroł. 1 Odsazení 7.5 Vymazat kolmice	Označit ☑ Osu ☑ Vievo ☑ Vpravo
Tabulka souřadnic bodů     ✓   Y   =   Abs(X)   I▼   Des.     ✓   X   =   Abs(Y)   I▼   Des.     ✓   Z   =   Z   I▼   Des.     Poznámka	3 Styl odkazu   3 Šipka vleče   3 Šipka   3 Tečka   Nic Automatická	ená Synchr Výstat Výstat O Výkre Soub	souřad. souřad. ss or Poloha
Akce	Import Storno	Kresli	Edituj data Nuluj
12 13	7) (14) (18) (	15 <sup>6</sup> 16	

#### 1. Zdroj vytyčování

Podle volby zdroje jsou pro snímání souřadnic vybírány body, křivky (odečet lomových bodů) nebo linie (výběr osy - staničení na ose, body souběžných linií v kolmých vzdálenostech od osy dle staničení nebo body dalších vybraných křivek - linií).

<u>Body:</u>



#### <u>Křivka:</u>



Č.BODU	Y	Х	Z
20112018	499422,315	1088735,547	206,056
20112019	499420,136	1088731,804	205,472
20112020	499417,710	1088730,127	204,822
20112021	499416,793	1088734,210	204,576
20112022	499415,753	1088735,645	204,298
20112023	499411,151	1088733,959	203,065
20112024	499411,109	1088730,428	203,053

Linie:

Minimální vzdálenost vytyčované linie od osy je 0,5 m. Bližší body linie jsou vytyčeny ve vzdálenosti 0,5 m.



#### <u>Bloky:</u>

Vytyčování referenčních bodů bloků (bodů vložení bloků) je zařazeno od verze 6.0. Bloky lze vytyčovat, pokud nejsou prostorově natočeny. To znamená, že rovina XY bloků musí být "rovnoběžná" s rovinou XY světového souřadného systému.

#### <u>Texty:</u>

Vytyčování referenčních bodů textů (bodů vložení textů - levý dolní) je zařazeno od verze 6.0. Texty lze vytyčovat, pokud nejsou prostorově natočeny. To znamená, že rovina XY textů musí být "rovnoběžná" s rovinou XY světového souřadného systému.

#### 2. Souřadnice CAD

Podle volby jsou souřadnice odečítány dle **světového-globálního** SS nebo **lokálního-uživatelského** SS CAD programu.

#### 3. Souřadnice TABULKA

Volba uspořádání výstupu do tabulky-souboru. Podle volby se automaticky přepíná nastavení tabulky - oblast (7).

#### Globální SS (pro geodeta):

Č.BDDU	Y	Х	Z
20112163	499422,315	1088735,547	206,056
20112164	499420,136	1088731,804	205,472
20112165	499417,710	1088730,127	204,822
20112166	499416,793	1088734,210	204,576
20112167	499415,753	1088735,645	204,298
20112168	499411,151	1088733,959	203,065
20112169	499411,109	1088730,428	203,053

#### Lokální SS:

Č.BDDU	Х	Y	Z
20112170	-499422,315	-1088735,547	206,056
20112171	-499420,136	-1088731,804	205,472
20112172	-499417,710	-1088730,127	204,822
20112173	-499416,793	-1088734,210	204,576
20112174	-499415,753	-1088735,645	204,298
20112175	-499411,151	-1088733,959	203,065
20112176	-499411,109	-1088730,428	203,053

#### 4. Označení bodu

Zde se zadává označení bodu. Celkové číslo je složeno ze všech parametrů. Do výkresu se vypisuje číslo zkrácené - bez čísla objektu. V tabulce je číslo vždy celé.

#### 5. Styl odkazu

Nastavení stylu odkazu ve výkrese.

#### 6. Automatická poloha

Odkazy jsou buď generovány automaticky nebo se zadává ručně jejich druhý bod polohy.

#### 7. Tabulka souřadnic bodů

Zadání vzhledu tabulky - např. první sloupec označený Y bude obsahovat Abs(X) ...

. K bodům možno doplnit poznámku. Nastavení se provádí automaticky dle souřadnic a možno jej ručně ovlivnit.

#### 8. Synchronizace souřadnic

Při zapnutí jsou společně přepínány souřadnice CAD (2) a souřadnice TABULKA (3). Při vypnutí je možno odečítat libovolně - souřadnice CAD uživatelského-lokálního SS považovat za globální souřadnice v tabulce (vzhled pro geodeta).

#### 9. Vypsat souřadnice

Při zapnutí se souřadnice vytyčovaných bodů vypisují přímo do odkazu u bodu.

#### 10. Výstup

Volba, kam se provede zápis po volbě (13) - do tabulky ve výkrese nebo souboru \*.CSV - ten lze poté importovat do Excelu.

#### 11. Poloha

Zadání polohy tabulky ve výkrese. Pokud není zadána, je vyžádána později.

#### 12. Snímej

Výkonný příkaz pro snímání dle zadaných parametrů. Po ukončení snímání je opětovně zobrazen dialog s nasnímanými daty. Je možno opětovně pokračovat ve snímání s jiným nastavením. Po volbě OK (17) dialogu je stav dialogu uložen včetně nasnímaných dat (dočasně v otevřeném výkrese).

#### 13. Zapiš

Výkonný příkaz pro zapsání nasnímaných souřadnic. Kam - určuje přepínač (10). Vzhled tabulky-počet sloupců určují parametry zadání při snímání v oblasti (7). Po zápisu je opětovně zobrazen dialog.

#### 14. Import

Data zapsaná do souboru \*.CSV možno opětovně načíst - aktuální data jsou vymazána a nahrazena načtenými. Po importu je opětovně zobrazen dialog.

#### 15. Kresli

Aktuální data možno zjednodušeně vykreslit - body jsou spojeny úsečkami. Po kreslení je opětovně zobrazen dialog.

#### 16. Nuluj

Provede vynulování dat - oblast (19) - např. pro jiné vytyčování. Po nulování je opětovně zobrazen dialog.

#### 17. OK

Ukončení dialogu včetně uložení jeho stavu a zapamatování nasnímaných dat.

#### 18. Storno

Ukončení dialogu bez uložení stavu a dat.

#### 19. Data

Oblast pro zobrazení nasnímaných dat.

Při snímání linií se aktivuje další část dialogu:

Zdroj vytyčování	Souřadnice CAD	Souřadnice TABULKA © Globální SS O Lokální SS
Označení bodu Číslo objektu 201 Předčíslí (inie) - počáteční č Linie 12 Start Tabulka souřadnic bodů ✓ Y = Abs(X) I▼ Des ✓ X = Abs(Y) I▼ Des ✓ Z = Z I▼ Des	Sislo - přírůstek 001 + 1 Styl odkazu S. 3 S. 3 S. 3 S. 3 S. 3 S. 3 S. 4 Styl odkazu Styl odkazu	etry linie Označit 1 V Osu vení 7.5 V Mevo azat kolmice V Vpravo Výstup Výstup Výstup Výkres Soubor Poloha
Data Akce Snímej Zapiš	Import Kree K Storno	I → Edituj data

#### 20. Parametry linie - krok

Určuje krok staničení na ose.

#### 21. Parametry linie - odsazení

Určuje délku kolmic vztyčovaných ve staničení na ose.

Při zadání 0 - nulového odsazení, bude po výběru osy následovat pobídka na výběr křivky vlevo/vpravo, které budou na kolmicích staničení vytyčeny. Křivky nutno vybírat postupně od nejbližší k ose - kolmice jsou postupně prodlužovány.

Minimální vzdálenost vytyčované linie od osy je 0,5 m. Bližší body linie jsou vytyčeny ve vzdálenosti 0,5 m.

#### 22. Vymazat kolmice

Pomocné kolmice možno při zaškrtnutí automaticky vymazat.

#### 23. Označit

Zaškrtnutím se určuje, které body budou označeny-vytyčeny. Body staničení na ose, koncové body kolmic/křivek vlevo/vpravo.

### - Řez 3D čarami

Ze 3D čar výkresu (výkresu od geodeta) provede vykreslení řezu terénem a označení výšek. Zadání řezu včetně jeho směru se provádí úsečkou.





### - Čára ve spádu/sklonu

Kreslí čáru v zadaném spádu/sklonu. Nastavení spádu/sklonu je pomocí dialogu. Čára je kreslena ze zvoleného bodu tažení. V průběhu tažení je možné stiskem "S" opětovně vyvolat dialog pro změnu hodnoty spádu/sklonu.

7 décércé du d	deni cary ve spac	iu-skionu	<i></i>
Zadani spadu-si	kionu		
Procento	15	Aktivni	
Poměr 1:	6.67	Aktivní	
Úhel:	8.53	Aktivní	
P	opis spádu-sklonu		
(	Ano	Ne	
1		21 22	
	OK	Stomo	



#### - Popis spádů/sklonů

Funkce provede výpočet a popis spádu/sklonu. Nastavení parametrů dialogem.



Poloha 🗧	Značka	Jednotka
💿 Řez	Šipka	Procento
O Půdorys	🔿 Šipka voda	O Promile
	🔿 Trojúhelník 🔵 Nic	O Poměr
ška textu 2.5	Vrstva ozna	čení SGE_POPIS

## <u>....</u>

#### - Výškové kóty

Funkce provede nakreslení výškové kóty včetně výpočtu hodnoty při volbě "Počítej". Nastavení parametrů a volby příkazovým řádkem.



#### TF TF

#### - Kopírování textů

Vybraný text změní na hodnotu jiného textu.



#### - Načtení výškových bodů

Z textového souboru dat geodeta načte souřadnice a podle nich umístí do výkresu značky výškových bodů. Jsou to bloky s atributy. S těmito je možné dále pracovat - viz funkce níže. Viz příklady v příloze.

Ukázky možností vstupního souboru:

; --- sekce 1 20221905 YX CM 0 0 0001 801796.48 986338.03 281.17 kraj rybnika 0002 801798.86 986336.83 281.33 kraj rybnika 0004 801810.37 986323.64 281.21 kraj rybnika upr 0005 801817.62 986316.08 281.22 kraj rybnika upr

; --- sekce 2 SEZNAM SOUŘADNIC # # # TP-Novosedlice, Hřbitovní-připojení zahr. # # Číslo stavby: IV-12-4023327 # # Souř. s.: S-JTSK Vyšk.s.: Bpv # # č.b. Υ Х Z význam bodu #-----1 776638.74 973928.31 283.25 \*plot 2 776641.03 973926.79 283.24 \*plot 3 776639.04 973924.45 283.30 \*plot ; --- sekce 3 8 776641.44 973926.49 283.30 \*plot upr 9 776642.41 973925.76 283.43 \*plot upr 10 776641.93 973926.13 283.35 \*skříň elektro ve zdi upr ; --- sekce 4 SEZNAM SOUŘADNIC # # # TP-Mikulov,ppč.887/1-přeložka VN,NN # # Číslo stavby: IZ-12-4001663 # # Souř. s.: S-JTSK Vyšk.s.: Bpv # # č.b. Y Х Z význam bodu #-----1 782842.73 969821.11 579.89 \*rozhraní ploch obecně 2 782851.50 969824.05 579.24 \*rozhraní ploch obecně 3 782858.37 969827.28 578.72 \*rozhraní ploch obecně ; --- sekce 5 9 782867.57 969840.29 577.55 \*svodidla upr 10 782865.39 969835.02 577.91 \*svodidla upr 11 782864.50 969833.43 577.96 \*dopravní značka upr ; --- sekce 6 1000010007 520617.291 1050410.932 355.454 vpust 1000010008 520616.939 1050408.968 355.564 roh domu 1000010009 520619.229 1050409.440 355.655 sloup s lampou ; --- sekce 7 ; --- sekce s tabulatory 10 -543220,70 -1105739,74 292,64 307,25 -543002,53 -1105642,92 11 47 -536819,15 -1104124,31 47A -536667,77 -1104100,69



- Výškový bod

Ručně umístí značku výškového bodu.



#### - Natočení výškových bodů

Provede natočení vybraných výškových bodů.



#### - Velikost výškových bodů

Provede úpravu velikosti vybraných výškových bodů.



#### - Interpolace výškových bodů

Umístí nový výškový bod mezi dva vybrané s výpočtem interpolované výšky.



#### - Ortogonální digitalizace podkladu

Pomůcka pro pravoúhlé překreslování mapy. Podle zadání prvního úseku je natočen nitkový kříž a další kreslení je v pravoúhlém režimu. Na závěr možnost automatického uzavření.



Parcelní číslo
Vykreslí popis parcelního čísla.



- Slučka parcel Spojí parcely slučkou.



- Zrušení hranice Zruší hranici parcel přeškrtnutím.